

Comment utiliser l'annuaire de mon Yealink T46U ?

Pour utiliser l'annuaire, appuyez sur la touche d'accès rapide « **Annuaire** » de votre écran LCD puis utilisez la touche du bas ou du haut de votre pavé directionnel pour sélectionner un contact. Appuyez ensuite sur la touche d'accès rapide « **Appeler** » pour lancer l'appel.

Lorsqu'un contact possède plusieurs numéros de téléphone, la touche « **Appeler** » affiche le détail du contact. Vous pouvez sélectionner le numéro à joindre et lancer l'appel à l'aide de la touche « **Appeler** ».

Vous pouvez rechercher un contact en saisissant une partie de son nom ou prénom. Pour cela, appuyez sur la touche d'accès rapide « **Annuaire** », saisissez les informations dans la barre de recherche puis appuyez sur « **Appeler** ».

Vous pouvez également rechercher un contact via son numéro de téléphone en appuyant sur « **Annuaire** ». Changez le mode de saisie en appuyant successivement sur la touche « **Abc** » jusqu'à l'obtention de l'option « **123** ».

