

Comment passer un appel sur mon Yealink T57W ?

Pour effectuer un appel sortant, composez le numéro souhaité et appuyez sur « Appeler » ou décrochez le combiné.

Vous pouvez également utiliser les journaux d'appels en appuyant sur la touche « Journaux » ou l'annuaire en appuyant sur la touche « Annuaire ». Sélectionnez ensuite le contact souhaité en appuyant directement sur l'écran. Vous pouvez également utiliser les touches de supervision de contacts.

